2. 쉬운광고 사용법

* 100여 개 업종, 800여 견본광고의 문구만 소비자의 목적에 따라 바꾸어 표출하는 형식으로 매우 간단한 광고표출 방식입니다.

견본광고 찾기 (메뉴구성도 참고)

도움말 메뉴 → 확인 OK (★상하 좌우로 이동 해당광고 선택)

견본광고 문구를 수정하여 저장하기

* 사용하고자 하는 견본광고 표출 시

편집 → 문구수정 → 확인 OK (사용자광고방에 저장)

E1 ~ E9 (이벤트방에 저장)

상호명,기업명, 전화번호 입력하기

* 업종별 견본광고 방 내에서

(선택) → 편집 → 문구입력 → 확인 OK

E1 ~ E9

3. 고정광고 사용법

* 고정광고란 문구의 수정이 필요 없는 광고문구나 아이콘, 조명효과 등을 제공하는 견본 광고들로, 보다 다양하고 감성적인 수준높은 광고를 연출하는데 목적이 있습니다.

※ 약 200 여개 이상의 고정광고가 내장되어 있습니다.

도움말 메뉴 → 3. 고정광고 →
- 세일할인 문구
- 축 개업 문구
- 특수문장
- 아이콘 캐릭터
- 조명
- 기업로고
- 국기

→ 확인 OK

E1 ~ E9

사진 표출하기

도움말 메뉴 → 3. 고정광고 → - 사진 → 확인 OK

E1 ~ E9

※ 일반적으로 고정광고는 수정이 불가능합니다.

※ 고정광고에서 세일 할인, 축 개업문구, 특수문장 , 아이콘 등은 리모콘 E1~E4 이벤트 방(폴더)에도 내장되어 있습니다

4. 이벤트 방(폴더)(E5 ~ E9) 사용법

* 이벤트 방(폴더)은 소비자가 광고하고자 하는 여러광고를 저장하여 놓을 수 있는 공간으로 E1~E9 까지 9개 방으로 이루어져 있으며 각 방에는 100 개 이상의 광고가 저장될 수 있습니다. 만든 광고를 이벤트 방에 저장해두었다가 표출하고자 할 때 해당 이벤트 버튼을 누르면 저장된 광고가 표출됩니다. 기업이나 매장, 업소에서 시시 때때로 필요한 광고세트를 사전에 만들어 두고 필요한 그 순간에 해당 광고를 바로 사용할 수 있는 매우 편리한 기능입니다.

이벤트 방에 광고 저장 하기

* 셀프광고, 쉬운광고, 고정광고 등에서 작성하거나 선택한 광고를 저장할 때 '확인' 버튼 대신 E1 ~ E9 를 누르면 해당 이벤트방(폴더)으로 광고가 추가 저장됩니다

이벤트 방에 광고 표출 하기

E1 ~ E9

(누르는 순간 저장된 폴더의 모든 광고 순차적 표출)

이벤트 방에 광고 삭제 하기

E5 (광고가 있는 방) → → 선택 → 지움

제품 출고 시 이벤트 방 E1 ~E4 번 방에는 아래와 같은 고정광고가 저장되어 있습니다.

- E1 세일, 할인 견본광고
- E2 오픈, 신장개업 광고
- E3 특수문장 견본광고
- E4 아이콘, 캐릭터 자료

재생 중인 광고의 쉽고 빠른 편집기능

광고 순서 바꾸기

* 순서를 바꾸고자 하는 광고 재생 시
  - 한 광고 앞으로 선택 →
  - 한 광고 뒤로 선택 →

광고 삭제하기

* 삭제하고자 하는 광고 재생 시

선택 → 지움 → 확인 OK

모든광고 삭제하기 (현재 방)

* 광고 재생 시

선택 (길게 누름) → 지움 → 확인 OK

광고 문장, 글효과, 글폭, 배경 수정

* 편집하고자 하는 광고 재생 시

문장/배경 수정 : 선택 → 편집 → 확인 OK

셀프광고 효과변경 : 선택 → 글효과

페이지광고 폭맞춤 : 선택 → 글폭

셀프광고 속도변경 : 선택 →



※ 광고 재생 시 주로 사용되는 버튼들